



Einbau der Racing Stabibefestigung für VW Polo 86c

Vor dem Einbau sollten alle Metallteile mit einem Rostschutz (Farbe) versehen werden.

Die originalen Stabilisatorlager ausbauen und gegen die geänderten Stabilisatorlager wie folgt ersetzen:

- Die Kunststofflager so einbauen das die Lage des Stabilisators nach vorn verschoben ist. Dies bewirkt eine Änderung des Nachlaufs.
- Den Stabilisator mit Fett in die Lagerstelle einsetzen.
- Die Stabilisatorlager mit der Metallplatte und den mitgelieferten Schrauben M8 x 60 (10.9) und Federring mit 40NM Anzugsmoment festschrauben.
- Danach den Stabilisator mit den Klemmstücken mittig zentrieren um ein seitliches Wandern zu verhindern.

Durch die Nachlauf - Änderung muss das Fahrzeug neu vermessen werden.

Die Schrauben sollten alle 5000 Km nachgezogen werden!